



Einhell

PROFESSIONAL

POWER X-CHANGE

Scie circulaire sans fil

TP-CS 18/190 Li BL - Solo

Référence produit: 4331210

Numéro d'identification: 21021

Code EAN: 4006825641547

La scie circulaire portable sans fil Einhell TP-CS 18/190 Li BL-Solo fait partie de la gamme Power X-Change et est compatible avec tous les rails de guidage Einhell. Le moteur sans charbon offre davantage de puissance et une durée de fonctionnement plus longue. Grâce au réglage sans outil (épaisseur de coupe/angle d'inclinaison) et au système de blocage de l'arbre qui facilite le changement de lame, la scie est très simple à utiliser. Le couteau diviseur s'adapte à la profondeur de coupe et la butée parallèle, ainsi que la lame aux carbures de tungstène, garantissent des coupes précises. La large poignée en arceau permet une utilisation sans effort, et l'éclairage LED garantit une vision optimale. La semelle haute performance en aluminium

Caractéristiques et bénéfices

- L'outil fait partie de la gamme Power X-Change.
- Moteur Brushless Einhell - avec moteur électrique sans charbon
- PurePOWER Brushless - 10 ans de garantie moteur après enregistrement
- Les réglages (profondeur de coupe, angle d'inclinaison) s'effectuent facilement et sans outil.
- La large poignée en arceau permet une utilisation sans effort.
- L'éclairage LED haute performance offre une visibilité optimale sur la zone de coupe.
- La semelle haute performance est en aluminium.
- Le changement de lame s'effectue très facilement grâce au système de blocage de l'arbre.
- La lame aux carbures de tungstène haute qualité assure des coupes nettes.
- Il est possible d'utiliser une lame de diamètre intérieur 20 mm et 30 mm.
- L'adaptateur pour aspirateur permet de maintenir l'espace de travail propre.
- L'outil est compatible avec les rails de guidage Einhell.
- Une butée parallèle garantit des coupes exactes.
- L'outil est vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément).



BATTERY & CHARGER
~~NOT INCLUDED~~



Données techniques

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Vitesse à vide | 3800 min ⁻¹ |
| - Lame de scie | Ø190 x Ø20 mm |
| - Nombre de dents de scie | 24 Pièces |
| - Profondeur de coupe à 90 ° | 65 mm |
| - Profondeur de coupe à 45 ° | 45 mm |



BATTERY & CHARGER
~~NOT INCLUDED~~

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 3.23 kg |
| - Poids brut à l'unité | 4.52 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 380 x 230 x 320 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 2 Pièces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 10.05 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 476 x 398 x 340 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 800 1730 2014 |

18 V

BEST PERFORMANCE WITH ≥ 2.5 Ah

65 mm

Accessoires disponibles



Guide Rail Alu 2x1000mm
Circular Saw Accessory
Référence produit: 4502118
Code EAN: 4006825632675
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512083
Code EAN: 4006825638509
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



Sägebl HM Mit-Dü 190x30 Z30
Handkreissägen-Zubehör
Référence produit: 49586956
Code EAN: 4009315869568
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas


Sciage¹
(m)

Un accumulateur pour tous les cas	Sciage ¹ (m)
1.5 Ah	18
2.0 Ah	24
2.5 Ah	30
3.0 Ah	37
4.0 Ah	49
5.2 Ah	63
6.0 Ah	73
8.0 Ah	98

Pour la meilleure performance, sélectionnez un accumulateur avec au moins 2.5 Ah

Configuration de test:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire. Sous réserve de modifications liées à la production
La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires

Date de création: 31.07.2024 13:14

Page 2