



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Coupe branches sans fil

GE-GS 18/150 Li-Solo

Référence produit: 3408290

Numéro d'identification: 21011

Code EAN: 400682566649

Le coupe-branches sans fil GE-GS 18/150 Li-Solo Einhell peut être utilisé partout pour tailler des branches d'arbres ou d'arbustes. Il fait partie de la gamme Power X-Change et fonctionne sur batterie, son engrenage métallique robuste assurant une cadence maximale de 2 800 courses/min avec une hauteur de course de 20 mm. Permet de couper des branches d'une épaisseur de 8 cm max. avec l'étrier de retenue et jusqu'à 10 cm sans l'étrier. Ce coupe-branches ergonomique et léger comprend un clip ceinture, un support de lame (en U) sans outil avec capot de protection, une collerette de protection rehaussée et un interrupteur de sécurité. Vendu avec 2 lames de qualité kwb « Fabriquées en Suisse », mais sans batterie ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V.
- Outil performant pour couper des branches d'arbres et d'arbustes
- Permet de couper facilement des branches d'une épaisseur maximale de 10 cm
- Changement de lame facile et sans outil
- Capot de protection du support de lame
- Avec étrier de retenue pour une coupe facile d'une seule main
- Retrait facile de l'étrier de retenue
- Support de batterie à découplage vibratoire protégeant les batteries
- Surfaces Softgrip pour une utilisation confortable et une prise en main parfaite
- Clip ceinture pour accrocher l'outil ; offre un confort d'utilisation optimal
- Avec 2 lames de qualité kwb « Fabriquées en Suisse »
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)




Données techniques

- Longueur de la lame de scie 150 mm
- Profondeur de coupe sans manche 100 mm
- Profondeur de coupe avec manche 80 mm

Données logistiques

- Poids du produit (kg) 1.14
- Poids brut 1.9
- Dimension du packaging unitaire 378 x 130 x 115 mm
- Unité par carton de suremballage 6 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 11.9 kg
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 4200 | 8400 | 9240



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC Charger
Référence produit: 4514095
Code EAN: 4006825655292
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB B1 Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512108
Code EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512114
Code EAN: 4006825656787
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A Charger
Référence produit: 4512136
Code EAN: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512143
Code EAN: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas



Coupe¹
(Pièces)

1.5 Ah	70
2.0 Ah	90
2.5 Ah	115
3.0 Ah	140
4.0 Ah	180
5.2 Ah	240
6.0 Ah	280
8.0 Ah	360

Configuration de test:

1) Bois - Bois rond Ø 60mm